

Massivholzbett "Recco" • Massief houten bed "Recco" • Lit en bois massif « Recodo »

Stückliste:

2 x Längsstollen
1 x Fußteil
1 x Kopfteil
ab Bettbreite 140 cm:
1 x Mittelunterstützung
2 x Blindfuß

Aufbau falls möglich mit 2 Personen!

Liste des pièces :

2 x tasseaux longitudinaux
1 x pièce de pied
1 x tête de lit
à partir d'une largeur de lit de 140 cm :
1 x support central
2 x pied borgne

Montage si possible avec 2 personnes !

Onderdelenlijst:

2 x langsliggers
1 x voeteneind
1 x hoofdbord
van bed breedte 140 cm:
1 x middensteun
2 x blinde voet

Indien möglich, stel je op met 2 personen!

1



Teile auspacken und wie abgebildet ausrichten

Déballer les pièces et les aligner comme illustré

Onderdelen uitpakken en uitlijnen zoals afgebeeld

2



Kopfteil in die Füße stecken und nach unten drücken.
Anschließend Längsstollen in die Füße stecken und nach unten drücken.

Insérer la tête de lit dans les pieds et appuyer vers le bas. Ensuite, insérer les tasseaux longitudinaux dans les pieds et appuyer vers le bas.

Steek het kopstuk in de voeten en druk het aan. Steek vervolgens de langsdragers in de voeten en druk ze aan.



3



Ab Breite 140 cm die Blindfüße in die 2 Löcher der Mittelunterstützung stecken, die Mittelunterstützung in die dafür vorgesehenen Querlöcher am Fuß- und Kopfteil stecken. Den vorderen Querstollen und die Längsstollen in die Füße stecken und nach unten drücken.

A partir d'une largeur de 140 cm, insérer les pieds aveugles dans les 2 trous du support central, puis insérer le support central dans les trous transversaux prévus à cet effet au niveau des pieds et de la tête. Insérer le tasseau transversal avant et les tasseaux longitudinaux dans les pieds et les pousser vers le bas.

Vanaf breedte 140 cm de blinde voeten in de 2 gaten van de middensteun steken, de middensteun in de daarvoor bestemde kruisgaten van het voet- en hoofddeel steken. Steek de voorste dwarssteun en de langsdragers in de voeten en druk ze aan.