

# Tisch RONDO



1. Platte auf den Rücken legen
2. Gewindestäbe in die, an der Unterseite der Platte befindlichen Muffen drehen, sodass sie nicht über die Fußhöhe hinaus stehen, um den Fußboden zerkratzen zu können
3. Füße so aufstecken und ausrichten, dass die Sacklochbohrungen an der Unterseite der Füße zu sehen sind
4. Beilagscheiben auf die Gewindestangen aufstecken, sodass sie in der Bohrung im Fuß liegen und mit den Schraubmuttern festziehen

