

- ① Bettboxen aneinander schieben - die Rastgabeln der einen Box müssen die Arretierbolzen der anderen Box umschließen.
- ② Damit werden die Bettboxen fest miteinander verbunden.
- ③ Nun das Polsterkopfteil von oben in die Metallklammern der Boxen-Rückseite schieben.

