

Aufbau des Regals

1. 4 U-Teile und Traversen nach Zeichnung mit Dübeln zusammenfügen.
 2. 8 Schrauben mit Unterlegscheiben ansetzen und fixieren.
 3. Bohrlöcher für die Haltescheiben an der Wand anzeichnen, bohren und Dübel einsetzen.
 4. Halteschrauben so weit wie nötig einschrauben.
 5. Regal an die Wand bringen und die Halteschrauben in die Haltebeschläge einführen. Regal absenken.
- !!! Es ist darauf zu achten, dass die Halteschrauben fachmännisch im Mauerwerk verankert sind. Evtl. müssen entsprechende Maueranker verwendet werden.

Die Halteschrauben müssen vollständig in den Haltebeschlägen eingehakt sein. Das befestigte Regal muss so platziert sein, dass es von Kindern nicht ausgehakt werden kann.

Es wird empfohlen, die Festigkeit der einzelnen Verbindungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Bei evtl. Lockerungen müssen die Schrauben nachträglich festgedreht werden.

Der Umbau darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

